



AM.010.1 Modul Świateł do Jazdy Diennej DRL

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AM.010.1
Kod EAN	5902596189044
Producent	Lepard

Opis produktu

Moduł Świateł Dziennych DRL AM.010.1

Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

+ funkcja Comming/Leaving Home

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB



FUNKCJE

- Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach (drogowych, halogenowych, LED) lub dodatkowych lampach. Brak konieczności montowania dodatkowych lamp.
- Dzięki modułowi światła DRL w reflektorach dają rozproszone, dobrze widoczne w dzień światło, jednocześnie nie oślepiając innych kierowców
- Montaż na żarówkach tradycyjnych - żarnikowych jak i LED: **H1, H4, H7**
- Prosty i bezpieczny montaż, bez cięcia i lutowania fabrycznej instalacji pojazdu
- **Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu samochodu** - Sterowanie i konfiguracja modułu przełącznikiem światel oraz dźwignią światel drogowych(długich). Aktywacja/Dezaktywacja chwilowa lub trwała działania modułu itp.
- **Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z komputera PC poprzez USB** - Konfiguracja, diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania modułu możliwa jest za pomocą programu

DRL - funkcja Światła Dziennych DRL

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatyką zapalania i gaszenia światła DRL **SmartRunning** - nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu światła. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalenie i gaszenie światła po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadany opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia światła DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej - pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja światła pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania światła: szybkie, płynne/miękkie (Soft) - z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych światła na kontrolce długich światła tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



Fun Lights - Funkcja efektownych światła

- Wyzwalanie z manetki długich (drogowych) światła miganie sygnalizacyjne lamp

serwisowego **LepardService** z komputera PC poprzez interfejs USB.

- Moduł jest zaprojektowany specjalnie dla rynku motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, wilgoć.
- Dzięki modułowi uzyskujemy zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną z akumulatora a co za tym idzie zmniejszone zużycie paliwa do 0.5 litra na 100km




C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlenie drogi z/do domu z regulacją

- Regulacja jasności oświetlenia **0..100%**
- Regulacja czasu oświetlenia drogi 0..120 sekund
- Wyzwalanie z centralnego zamka, krańcówki drzwi, manetki długich (drogowych) światła
- Wybór impulsu wyzwalającego oświetlenie (1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan wysoki lub niski centralnego zamka)
- Sygnalizacja kończenia oświetlenia



Czytelna **Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF]** w zakładce Dokumentacja

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



Dostępne wersje

Wersja	*DRL	*C/L Home	*Fun Lights	*Wyzwalacz Fun Lights	*Czujnik zmierzchu	*Konfiguracja PC
AM.010.0	■					
AM.010.1	■	■	■ (1)			■
AM.010.2	■	■	■ (40)	■		■
AM.010.3	■	■	■ (1)		■	■
AM.010.4	■	■	■ (40)	■	■	■

- *DRL - funkcja Światła Dziennych DRL
- *C/L Home - funkcja Coming/Leaving Home - oświetlenie drogi z/do domu
- *Fun Lights (n) - funkcja efektywnych świateł/poganiaczy, n - ilość sekwencji
- *Wyzwalacz Fun Lights - dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- *Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi świateł mijania podczas zmierzchu
- *Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay

Przykłady Montaży



