

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0103-modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-p-16.html>



## AM.010.3 Modul Świateł do Jazdy Diennej DRL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>195,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>158,54 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>AM.010.3</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902596189136</b> |
| Producent        | <b>Lepard</b>        |

### Opis produktu

## Moduł Świateł Dziennych DRL AM.010.3

Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

- czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi świateł mijania podczas zmierzchu
- funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- funkcja FunLights/Poganiacz
- konfiguracja z komputera PC poprzez USB

Moduł prezentowany na



**w programie "101 napraw"**  
**odcinek 7 / sezon 2**



## FUNKCJE

- Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach (drogowych, halogenowych, LED) lub dodatkowych lampach. Brak konieczności montowania dodatkowych lamp.
- Dzięki modułowi światła DRL w reflektorach dają rozproszone, dobrze widoczne w dzień światło, jednocześnie nie oślepiając innych kierowców
- Montaż na żarówkach tradycyjnych - żarnikowych jak i LED: **H1, H4, H7**
- Prosty i bezpieczny montaż, bez cięcia i lutowania fabrycznej instalacji pojazdu
- **Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu samochodu** - Sterowanie i konfiguracja modułu przełącznikiem świateł oraz dźwignią świateł drogowych (długich). Aktywacja/Dezaktywacja chwilowa lub trwała działania modułu itp.
- **Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z komputera PC poprzez USB** - Konfiguracja, diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania modułu możliwa jest za pomocą programu serwisowego **LepardService** z komputera PC poprzez interfejs USB.
- Moduł jest zaprojektowany specjalnie dla rynku motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, wilgoć.
- Dzięki modułowi uzyskujemy zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną z akumulatora a co za tym idzie zmniejszone zużycie paliwa do 0.5 litra na 100km

## DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatyka zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** - nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalnie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej - pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) - z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



## C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu z regulacją



## Fun Lights - Funkcja efektownych świateł


- Wyzwalanie z manetki długich(drogowych) świateł miganie sygnalizacyjne lamp

- Regulacja jasności oświetlenia **0..100%**
- Regulacja czasu oświetlenia drogi 0..120 sekund
- Wyzwalanie z centralnego zamka, krańcówki drzwi, manetki długich(drogowych) świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego oświetlenie ( 1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan wysoki lub niski centralnego zamka)
- Sygnalizacja końca oświetlenia



Czytelna **Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF]** w zakładce Dokumentacja

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



## Dostępne wersje

| Wersja   | *DRL | *C/L Home | *Fun Lights | *Wyzwalacz Fun Lights | *Czujnik zmiernych | *Konfiguracja PC |
|----------|------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| AM.010.0 | ■    |           |             |                       |                    |                  |
| AM.010.1 | ■    | ■         | ■ (1)       |                       |                    | ■                |
| AM.010.2 | ■    | ■         | ■ (40)      | ■                     |                    | ■                |
| AM.010.3 | ■    | ■         | ■ (1)       |                       | ■                  | ■                |
| AM.010.4 | ■    | ■         | ■ (40)      | ■                     | ■                  | ■                |

- \*DRL - funkcja Światła Dziennych DRL
- \*C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlenie drogi z/do domu
- \*Fun Lights (n) - funkcja efektowych światel/poganiaczy, n - ilość sekwencji
- \*Wyzwalacz Fun Lights - dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- \*Czujnik zmiernych - czujnik zmiernych w zestawie. Pełna automatyka obsługi światła mijania podczas zmiernych
- \*Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

## Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay