

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 13:58

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0133-modul-doswietlania-zakretow-p-20.html>



## AM.013.3 Modul Doświetlania Zakrętów

Cena brutto	<b>180,00 zł</b>
Cena netto	<b>146,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AM.013.3</b>
Kod EAN	<b>5902596189198</b>
Producent	<b>Lepard</b>

### Opis produktu

#### Moduł Doświetlania Zakrętów AM.013.3

+ światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

+ funkcja Comming/Leaving Home

+ czujnik zmierzchu

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB



### DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

Moduł

- doświetlania zakrętów,
- światła dzienne DRL,
- Comming/Leaving Home - o jego zamknięciu lub otwarciu

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatykę zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** – nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalanie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej – pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) – z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



## C/L Home - funkcja doświetlenia drogi

- Regulacja jasności oświetlenia
- Regulacja czasu oświetlenia
- Wyzwalanie z centralnego zamykania świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego stan wysoki lub niski centralnego zamykania
- Sygnalizacja końca oświetlenia

## Doświetlanie zakrętów

Doświetlanie zakrętów to funkcja znacznie podnosząca bezpieczeństwo jazdy nocą. Dzięki niej można spojrzeć w głąb zakrętu.


Doświetlanie zakrętów daje znacznie więcej czasu na reakcję na ewentualne zagrożenia pojawiające się na drodze w szczególności za zakrętem tj.:

- piesi przechodzący przez jezdnię,
- wystające krawężniki, uszkodzona krawędź jezdni,
- przeszkody znajdujące się przy poboczu,
- dziury w drodze.

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



Czytelna **Instrukcja Montażu**



## Dostępne wersje

Wersja	*HAL	*DRL	*C/L Home	*Czujnik zmierzchu	*LB	*Konfiguracja PC
<b>AM.013.1</b>	■	■	■			■

<b>AM.013.3</b>	■	■	■	■		■
<b>AM.013.4</b>	■	■	■	■	■	■

- \*HAL - doświetlanie zakrętów
- \*DRL - funkcja Światel Dziennych DRL
- \*C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- \*Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie
- \*LB - obsługa światel mijania z automatyką zmierzchową
- \*Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

## Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay