

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 08:04

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0134-modul-doswietlania-zakretow-p-22.html>



AM.013.4 Modul Doświetlania Zakrętów

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 240,00 zł |
| Cena netto | 195,12 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | AM.013.4 |
| Producent | Lepard |

Opis produktu

Moduł Doświetlania Zakrętów AM.013.4

+ światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

+ funkcja Comming/Leaving Home

+ czujnik zmierzchu

+ obsługa świateł mijania

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB



DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

Moduł

- doświetlania zakrętów,
- światła dzienne DRL,
- Comming/Leaving Home - o
- jego zamknięciu lub otwarciu

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatykę zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** – nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalanie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej – pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) – z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



C/L Home - funkcja doświetlenia drogi

- Regulacja jasności oświetlenia
- Regulacja czasu oświetlenia
- Wyzwalanie z centralnego zamykania drzwi i świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego stan wysoki lub niski centralnego zamykania
- Sygnalizacja końca oświetlenia

Doświetlenie zakrętów

Doświetlenie zakrętów to funkcja znacznie podnosząca bezpieczeństwo jazdy nocą. Dzięki niej można spojrzeć w głąb zakrętu.


Doświetlenie zakrętów daje znacznie więcej czasu na reakcję na ewentualne zagrożenia pojawiające się na drodze w szczególności za zakrętem tj.:

- piesi przechodzący przez jezdnię,
- wystające krawężniki, uszkodzona krawędź jezdni,
- przeszkody znajdujące się przy poboczu,
- dziury w drodze.

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



Czytelna **Instrukcja Montażu**



Dostępne wersje

| Wersja | *HAL | *DRL | *C/L Home | *Czujnik zmierzchu | *LB | *Konfiguracja PC |
|-----------------|------|------|-----------|--------------------|-----|------------------|
| AM.013.1 | ■ | ■ | ■ | | | ■ |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| AM.013.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| AM.013.4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

- *HAL - doświetlanie zakrętów
- *DRL - funkcja Świeł Dziennych DRL
- *C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- *Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie
- *LB - obsługa świateł mijania z automatyką zmierzchową
- *Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay